

핸드 드라이어

시공개략도

HTE-300, 303



HTE-306, 306UL



13. Body	14. Plate	15. P.V.C Screw
16. Washer	17. Screw 4-4X30	18. Screw 2-4X30sus (제품고정나사)

시공설명

1. 드라이버로 그림의 ⑱ Screw를 풀고 ⑭ Plate를 분리하여 주십시오.
2. 그림 ⑭ Plate의 Screw 구멍(8Ø X4 holes)에 맞도록 부착 벽면에 드릴로 구멍을 뚫고 ⑮P.V.C Screw를 장착하십시오.
3. 벽면에 설치된 ⑮P.V.C Screw와 Plate 구멍을 일치시켜 ⑰Screw로 튼튼하게 고정시키고 ⑬ Body를 끼우고 ⑱ Screw로 조여주십시오.
4. 전원 프러그를 연결하여 작동상태를 점검하여 주십시오.

사용방법

1. **사용전압에 맞는지를 확인하시고 전원프러그를 꽂아 주십시오.**
   (처음에 스위치를 넣을때 모타가 약 4초간 돌다가 정지되면서 정상상태로 됩니다.)
2. 손을 공기출구에 접근시키면 자동적으로 감지되어 온풍이 나오며 약 20~30초 정도면 손의 물기를 말릴 수 있습니다.
3. 손의 물기가 마른뒤 손을 멀리하면 자동적으로 정지됩니다.
4. 연속 40초간 사용시 자동 정지되며, 2~3초후 다시 사용이 가능합니다.

사용상 주의할 점

1. 청소를 할때 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
2. 공기출구에 손이나 이물질을 넣지 않도록 하십시오.
3. 사용중에 이상한 소리가 나거나 온풍이 나오지 않거나, 모터가 돌지 않을 때에는 스위치를 끄고 전문가에게 수리를 의뢰하십시오.
4. 전문가 이외에는 핸드드라이어를 분해하거나 손질을 하지 않도록 하십시오.
5. 겉 표면의 청소를 위하여 신나, 벤젠 등 인화성 물질을 사용하지 마십시오.
6. 젖은 손으로 핸드드라이어를 만지지 않도록 하십시오.
7. 전원 코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 하십시오.